Перчатки камерные, соплодержатель и др.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: https://nowag.nt-rt.ru/ || эл.почта:nwg@nt-rt.ru

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Перчатки камерные предназначены для защиты рук оператора от абразива.

Так же **перчатки** герметизируют **камеру**, в процессе проведения работ, не позволяя пыли и частицам абразива вылетать за пределы рабочего пространства.

Перчатки длиною **800** мм., предназначены для установки на боксы с порталом d.**200** мм.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Модель	Описание
10101021	**Перчатки** (пара) 800/200	**Перчатки** камерные, L-800 мм., d.200 мм. (пара)

Пистолет эжекторный для пескоструйных камер, мод.**NowAG**.

Классический **пистолет** с косым подводом абразивного материала. Такая схема облегчает процесс подвода абразива к соплу, что увеличивает характеристики обработки, в сравнении с другими пистолетами.

Присоединение сжатого воздуха к пистолету происходит к воздушному соплю, с присоединительной резьбой 1/4".

Подвод абразивного материала осуществляется через штуцер с диаметром 3/4" (около 19 мм.).

Присоединительный диаметр **сопла** 34 мм.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	Модель	Описание
10201000	Пистолет эжекторный NowAG Ø2мм.	Пистолет для эжекторных камер мод.NowAG с воздушным соплом Ø2мм.
10202000	Пистолет эжекторный NowAG Ø3мм.	Пистолет для эжекторных камер мод.NowAG с воздушным соплом Ø3мм.
10203000	Пистолет эжекторный NowAG Ø4мм.	Пистолет для эжекторных камер мод.NowAG с воздушным соплом Ø4мм.

Пистолет эжекторный NowAG GXR имеет удобную форму рукоятки, что обеспечивает комфортную работу при длительном использовании, и контроль над процессом очистки. Гайка откручивается вручную, что позволяет быстро производить замену сопла. С помощью специального крепления, пистолет можно зафиксировать в любом необходимом направлении. Сопло из карбида бора может использоваться с любыми абразивными материалами, так как является износостойким. Сопла, абразивоструйные и воздушное, используются в паре в определенном порядке:

Диаметр воздушного сопла	Диаметр абразивоструйного сопла
3,2	6,0
4,0	8,0
5,0	10,0

Дозатор абразивного материала для эжекторных **камер NowAG** предназначен для смешивания абразивного материала с воздухом, в нужных пропорциях, и подачи его в струйный шланг и далее к **пистолету** струйному.
В **дозаторе** имеется регулировочное отверстие, которое позволяет подобрать смешивания воздуха и абразива, в нужных пропорциях. Необходимо подбирать режимы в **дозаторе**, в зависимости от вида абразива, удельного веса, размера частиц и диаметров сопел в **пистолете**.
Снизу **дозатора** имеется пробка для ссыпания абразивного материала из **камеры**. Это бывает нужно либо в случае засорения абразива крупными включениями, которые будут препятствовать свободному прохождению абразива по магистрали, либо для смены абразивного материала.

Сопла пескоструйные, цилиндрические, из карбида бора, используются в **пескоструйных пистолетах** эжекторного типа NowAG.

Карбид бора, из которого сделана внутренняя часть **сопла**, имеют стойкость к истиранию, 600-800 часов. Стойкость зависит от вида используемого абразивного материала и давления сжатого воздуха.

Сопло воздушное используется в пескоструйных пистолетах эжекторного типа NowAG вместе со струйным соплом. Расход сжатого воздуха, в зависимости от диаметра, указан в таблице.

Расход сжатого воздуха, м³ /мин					
Диаметр струйного сопла	Диаметр воздушного сопла	Давление, Мпа			
		0,3	0,4	0,5	0,6
6	2	0,2	0,25	0,27	0,3
8	3	0,3	0,37	0,47	0,6
10	4	0,6	0,7	0,9	1,2

Соплодержатель 18/34 предназначен для подключения пескоструйного рукава к абразивоструйному соплу в камерах и установках напорного типа.
Под диаметр рукава 18×33 мм и сопло с присоединительным диаметром 34 мм.

Картридж сменный для **фильтров NowAG** мод.F.

Сменный **картридж** из полиэстера, специально увеличенной толщины фильтрующего материала, за счет складной гофрированной конструкции имеет большую площадь фильтрации.

Для лучшей очистки **картриджа**, от пыли и грязи, при пневмоударе, поверхность не имеет защитной сетки. За счет этого очистка **картриджа** происходит более эффективно.

Картридж аналогичен по характеристикам картриджу фирмы **ASSO** мод.AL-610P.

Размеры картриджа H-600 мм, D-325 мм, Dвн-215 мм.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: https://nowag.nt-rt.ru/ || эл.почта: nwg@nt-rt.ru